



Guide de prélèvement d'échantillons susceptibles de contenir de l'amiante

Avant de prélever :

Assurez-vous d'avoir les équipements nécessaires : masque (type FFP3), eau, outils, sachets hermétiques.

Évitez l'utilisation d'outils électriques qui favorisent la libération des fibres d'amiante dans l'air.

Méthode de prélèvement :

1. Humidifier la zone à prélever afin de limiter le dégagement de poussière
2. Prendre un échantillon de 4cm² environ (taille d'une pièce de 2 CHF)
3. Placer l'échantillon dans un sachet hermétique, puis dans un second sachet hermétique. Identifier l'échantillon sur le sachet (numéro, description...)
4. Nettoyer les outils à l'eau afin d'éviter les contaminations entre échantillons

En cas de doute ou de questions concernant le prélèvement des échantillons, n'hésitez pas à nous contacter. Le laboratoire se réserve le droit de refuser tout échantillon mal emballé ou mal identifié, conformément au mode opératoire décrit ci-dessus.

Une fois les échantillons prélevés, remplir le formulaire de demande d'analyse fourni, mettre le tout dans une enveloppe affranchie et envoyer à l'adresse suivante :

**Laboratoire Pollutest
Rue de Lausanne 45
1110 Morges**

L'équipe Pollutest est à disposition pour toute information complémentaire.